

farbfernseh service-kurzanleitung.
istruzioni tecniche per televisori a colori.
colour television service manual.
televisión en color breves instrucciones para servicio técnico.

LOEWE.

Zur Beachtung

Dieses Gerät ist über den Wandler-Trafo vom Netz getrennt. Bei Service-Arbeiten an der Primärseite dieses Trafos ist ein Trenn-Trafo erforderlich.

Vor dem Ankleben von Meßleitungen an IM-Bus und Clock, Gerät ausschalten.

Chassis-Service-Stellungen

1. Die beiden Schrauben links und rechts vom Chassis herausdrehen. Chassis bis zum Anschlag nach hinten ziehen. In dieser Stellung können Sie Service-Einstellungen vornehmen.
2. Schieben Sie das Chassis ein wenig wieder hinein, nun können Sie das Chassis nach oben wegnehmen und sich eine günstige Ablage auf Ihrem Reparaturplatz wählen.
3. Je nach Geräte-Bauart (nicht bei allen Typen) können Sie auch wie folgt beschriebene Service-Chassis-Halterungen benützen.
 - a) Im Kühlblech links hinten ist ein Einschnitt - rund mit Langloch - vorhanden. Im Gehäuse auf der linken Seite befindet sich eine Schraube. Setzen Sie das Chassis mittels Einschnitt so in die Schraube ein, daß es im Langloch gehalten wird.
 - b) Im Kühlblech rechts hinten ist ein Einschnitt vorhanden. Am rechten Chassishalter ist ein senkrecht stehender Bolzen angebracht. Auf diesen Bolzen stecken Sie das Chassis mittels Einschnitt senkrecht auf.

Chassis-Austausch

(Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste)

Steckverbindungen zum Bedienteil, Bildröhre, Ablenker und Entmagnetisierung (NF-Endstufe) abziehen.

Eventuell vorhandene Nachrüstsätze ausbauen und in Tausch-Chassis einbauen. Nach Einbau des Chassis eventuell erforderliche Abgleicharbeiten vornehmen: Focus, Ug2 und Bildgeometrie.

Diese Geräte entsprechen der Röntgenverordnung und sind unter der Bauart-Zulassungs-Nr. BY 369/86 Rö registriert.

Bei allen Reparaturen ist darauf zu achten, daß die Maximalwerte der Hochspannung (27 kV) und des Strahlstromes (1,2 mA) nicht überschritten werden.

Attenzione

Quest'apparecchio viene separato dalla rete con un trasformatore separatore incorporato. Per lavori d'assistenza la lato primario di questo trasformatore servirsi di un secondo trasformatore separatore.

Spegnere l'apparecchio prima di collegare le linee di misurazione all'Im-Bus e all'orologio.

Posizione dello chassis

1. Svitare le due viti a sinistra e a destra dello chassis. Tirare all'indietro lo chassis fino alla battuta. In questa posizione potete eseguire le regolazioni di servizio.
2. Rispingete lo chassis un po' dentro, adesso potete prendere lo chassis verso l'alto e scegliere un supporto favorevole sul posto per la riparazione.
3. A seconda del sistema di costruzione (non in tutti i tipi) potete usare anche i supporti sottoindicati dello chassis di servizio.
 - a) Nella piastra di raffreddamento dietro a sinistra è disponibile un'incisione - rotonda con asola. Nella custodia al lato sinistro si trova una vite. Applicare lo chassis mediante incisione nella vite in maniera che venga mantenuto nell'asola.
 - b) Nella piastra di raffreddamento dietro a destra è disponibile un'incisione. Nel portachassis a destra è collocato un perno verticale. Su questo perno in senso verticalmente lo chassis mediante incisione.

Cambiamento dello chassis

Staccare i collegamenti della parte servizio, collegamento cinescopio, deflessione e bobina di smagnetizzazione (stadio finale audio). Inserire il nuovo chassis e controllare: foco, Ug2 e geometria de monoscopio.

Questi apparecchi sono conformi alle norme Roentgen e sono registrati sotto il numero di licenza BY 369/86 Rö. Per ogni riparazione bisogna assolutamente tenere presente che il valore massimo di alta tensione (27 kV) ed il valore massimo di corrente raggi (1,2 mA) non debbono essere superati.

Important note

This set is disconnected from the power supply through the converter transformer. An isolating transformer is necessary for service operations on the primary side of the converter transformer.

Switch off appliance before connecting measure lines to IM Bus and clock.

Chassis service positions

1. Remove the two screws to the left and right of the chassis. Pull the chassis back until it hits. You can now make service adjustments.
2. Push the chassis back in a little. You can now remove it in an upward direction and place it in a suitable position for repair work.
3. Depending on desing (not for all types). You can use service chassis fixtures as described in the following:
 - a) At the back of the cooling plate is a round recess with an elongated hole. On the left-hand side of the housing is a screw. Using the recess, position the chassis onto the screw in such a way that it is held in the elongated hole.
 - b) There is also a recess at the rear right of the cooling plate. A vertical bolt is attached to the right-hand chassis holder. Fit the chassis vertically onto this bolt using the recess.

Chassis replacement

(Art. no. see spare parts-list)

Release all connections to the control unit, picture tube, deflection coil and demagnetization coil (LF amplifier). Remove supplementary parts if existing and insert them in the replacement chassis. After insertion of the chassis carry out the alignment procedure: Focus, Ug2 and picture geometry, if necessary.

The sets comply with the West German X-ray regulations and are registered under design authorisation number BY 369/86 Rö.

When carrying out all repairs it is essential to ensure that the maximum values for high tension (27 kV) and beam current (1,2 mA) are not on any account exceeded.

Para su observación

Este aparato está separado de la red de alimentación por medio de transformador convertidor. Se necesita un transformador de separación al hacer trabajos de servicio técnico en el primario de este transformador.

Previo al embornado de líneas de medida al IM-Bus y Clock, desconectar equipo.

Posiciones del servicio técnico del chasis

1. Desatornillar del chasis ambos tornillos, izquierdo y derecho. Retirar el chasis hasta el tope. En esta posición, Vd. puede practicar el ajuste de servicio.
2. Empuje nuevamente el chasis hacia adentro, en seguida Vd. puede sacar el chasis hacia arriba y seleccionar un depósito apropiado sobre su lugar de reparaciones.
3. Según sea el tipo de equipo (no para todos los tipos), Vd. podría utilizar también el apoyo-chasis de servicio como se describe a continuación.
 - a) En la chapa de enfriamiento se encuentra ubicada, a la izquierda atrás, una entalladura redonda con agujero largo. En la caja, al lado izquierdo se encuentra un tornillo. Coloque el chasis en el tornillo a través de la entalladura, de tal modo que se sujete en el agujero largo.
 - b) En la chapa de enfriamiento se encuentra ubicada, a la derecha atrás, una entalladura. En el soporte derecho del chasis de ubicó un orno perpendicularmente. Introduzca el chasis perpendicularmente en este perno a través de la entalladura.

Intercambio de chasis

(Para Ref. No., véase lista de repuestos)

Sacar las uniones enchufables para la sección de manejo, tubo de imágenes, deflector y sistema de desmagnetización (etapa final de BF).

Desmontar los juegos ampliadores de equipo que pudiese haber, tales como incorporar los en el chasis recambiable. Hacer los trabajos de igualación que fuesen necesarios después de haber montado el chasis: Foco, Ug2 y geometría de la imagen.

Estos aparatos cumplen el Reglamento sobre rayos Röntgen, estando registrados bajo la autorización de tipo de construcción No. BY 369/86 Rö.

En todas las reparaciones hay que tener en cuenta que no se ha de rebasar los valores máximos de alta tensión (27 kV) ni de la corriente de haz (1,2 mA).

| | | | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| ART 1 | Art.-Nr. 66480 | Contur T 28 | Art.-Nr. 66448 |
| ART S 32 | Art.-Nr. 66472 | Contur T 24 | Art.-Nr. 66425 |
| ART S 24 | Art.-Nr. 66420 | Profi T 28 | Art.-Nr. 66450 |
| ART T 28 | Art.-Nr. 66460 | Profi TV 28 | Art.-Nr. 66490 |
| ART T 21 | Art.-Nr. 66423 | S 824 | Art.-Nr. 66445 |
| Studio T 28 | Art.-Nr. 66449 | S 828 | Art.-Nr. 67455 |
| Studio T 24 | Art.-Nr. 66426 | T 928 | Art.-Nr. 67452 |
| Contur T 63 | Art.-Nr. 68404 | T 963 | Art.-Nr. 67483 |
| Contur T 70 | Art.-Nr. 68408 | T 970 | Art.-Nr. 67487 |

Änderungen vorbehalten

Con riserva di modifiche / Subject to modification / Salvo modificaciones

Printed in the Federal Republic of Germany by H. O. Schulze, 8620 Lichtenfels/Ofr. - L 72

C 9000

Loewe Opta GmbH.
Industriestraße 11. Postfach 2 20.
D-8640 Kronach.
Telefon (0 92 61) 9 91.
Telex 642 666.
Bildschirmtext *50 705-#

Ausgabe / edizione / edition / edición



5-5-89

230-15935.004

a / Table / Tabla

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------------|--|--|--|
| <div>Tablari Segmente</div> <div>ndono o</div> <div>posizioni sono particolarmente variabili siciones son particolarmente variables</div> | Inputs with TV remote control in TV service mode a) Select options byte 1, 2 or 3 with keys <div>←</div> <div>→</div> b) Enter bit no. 0...7: the segments allocated to the digits light up or go out according to key pressed (see display, right-hand LED) Segment lit == "1", not lit == "0" c) Store with key <div>X</div> <div>+</div> entradas con el control remoto en modo de servicio TV a) seleccionar opción Byte 1, 2 o 3 mediante las teclas <div>←</div> <div>→</div> b) entrar bit Nr. 0...7: presionando la tecla correspondiente se iluminan o apagan los segmentos subordinados a las cifras (véase Display, LED derecha) segmento se ilumina == "1"; no se ilumina == "0" c) almacenar mediante la tecla <div>X</div> <div>+</div> | | Einstellung ab Werk Registrazione in fabbrica Adjusted in the factory Ajuste de fábrica | | | | | |
| | Bedeutung Significato Meaning Significado | "0" | "1" | Multinorm | B/G - PAL/SECAM | | | |
| AV on | nur bei Programm 0 und 29 solo programma 0 e 29 only for programs 0 and 29 Sólo para programas 0 y 29 | immer beachten rispettare senipre observe at all times Tener en cuenta siempre | 0 | 0 | | | | |
| DTI | Aus Spento off desconectar | Ein (Aus bei VCR) Inserito (Sper to con VCR) on (off at VCR) conectar (desconectar para VCR) | 1 | 1 | | | | |
| ADC-Pegelregelung Regolazione livello ADC ADC level control regulación nivel ADC | Ein Inserito on conectar | Aus Spento off desconectar | 0 | 0 | | | | |
| Chroma Bandbreite Larghezza di banda croma chrominance bandswitch ancho de banda cromát | normal normale normal normal | groß grande large grande | 0 | 0 | | | | |
| Chroma Filter Filtro croma chrominance filter filtro cromát | symmetrisch simmetrico symmetrical simétrico | asym. (sym. bei VCR) asimmetrico (sim. con VCR) assym. (sym. or VCR) asimétrico (sím. para VCR) | 1 | 1 | | | | |
| Peaking Kurve PAL-I Curva peaking peaking curve PAL-I Curva peaking PAL-I | extra extra extra extra | normal normale normal normal | 1 | 1 | | | | |
| Bild Mute Immagine muta picture mute imagen sin sonido | hart duro hard duro | weich morbidos soft blando | 0 | 0 | | | | |
| Peaking Kurve Curva peaking peaking curve Curva peaking | extra (normal bei SEC.) extra (normale con SEC.) extra (normal for SEC.) extra (normal para SEC.) | normal normale normal normal | 1 | 1 | | | | |
| | | | X | X | | | | |
| Satellitentuner tuner satellite satellite tuner Sintonizador satélite | bestückt fornito with components Equipado | nicht bestückt non fornito without components No equipado | 1 | 1 | | | | |
| NTSC Tabelle Tabella NTSC NTSC-table tabla NTSC | Europa (B/G) Europa (B/G) Europa (B/G) Europa (B/G) | USA (M) USA (M) USA (M) USA (M) | 0 | 0 | | | | |
| NTSC | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | | |
| PAL-I | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | | |
| SECAM-L | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | | |
| SECAM-DDR | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | | |
| PAL-BG | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | | |
| TBD-Bit for TPU 2732 | für DIGIT 2000 per DIGIT 2000 for DIGIT 2000 para DIGIT 2000 | 32 µs delay | 1 | 1 | | | | |
| Vert. Ampl. Kopplung Accoppiamento ampl. vert. vert. ampl. coupling acoplamiento vertical ampl. | galvanisch galvanico electrical galvanizado | Kapazitiv capacitivo capacitive capacitivo | 1 | 1 | | | | |
| Update bei fehlerfreiem Empfang Update con ricezione impeccabile Update when reception o.k. update para recepción perfecta | zugelassen ammesso approved permitido | gesperrt bloccato blocked bloqueado | 0 | 0 | | | | |
| Zeichensatz bei NTSC Serie caratteri con NTSC character set for NTSC juego de caracteres NTSC | amerikanisch americano american americano | englisch inglese english inglese | 1 | 1 | | | | |
| VT-Inhaltsübersicht Indice televideo Teletext summary of contents resumen contenido Teletexto | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | | |
| Videotextquelle Fonte televideo Teletext source fuente Teletexto | TPU 2732 | LOTTI | 0 | 0 | | | | |
| BTx-Bestückung Equipaggiamento videotel Videotex assenbly equipamento Videotex | nein no no no | ja si yes si | 0 | 0 | | | | |
| VT-Farbinvertierung Invertimento colori television VT-colour reversal inversión de colores VT | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | | |

FuBk-Testbild
immagine di prova FuBk
colour test pattern FuBk



Lage der Service-Einsteller (Lötseite)
Posizione del regolatore-service (Lato saldatura)
Positions of adjustment points (Solder side)
Posición del regulador de servicio (Lado de soldadura)

⚠ Sicherungs-Schutzwiderstand

M = MOS/FET (Metall-Oxyd/Feld-Effekt)

Die mit einem -M- gekennzeichneten Positionen sind hochempfindlich. Sie bedürfen daher einer besonders vorsichtigen Behandlung. Um möglichen Schäden vorzubeugen, sollten diese bis zur Weiterverwendung in der Originalverpackung verbleiben.

Der Tauschpreis gilt nur dann, wenn die defekten Baugruppen in mechanisch einwandfreiem und elektrisch voll bestücktem Zustand angeliefert werden. Bitte verwenden Sie für den Versand eine entsprechend sichere Verpackung.
Baugruppen mit mechanischen Schäden werden nicht zum Pauschalpreis repariert, sondern es wird der anfallende Reparatur-Aufwand berechnet. Ist die zurückgeschickte Baugruppe nicht mehr reparierbar, so liefern wir, soweit noch greifbar, ein Teil zum EHN-Preis.

Achtung!

Nur unter Verwendung der von unseren Service-Stellen gelieferten Ersatzteile, wird die Funktion und Betriebssicherheit unserer Geräte gewährleistet. Die Lieferung von positionsgebundenen Ausweichteilen behalten wir uns vor.

Liefermöglichkeit und Änderungen vorbehalten!

⚠ protective resistor

M = MOS/FET (metal oxide / field effect)

The positions coded -M- are highly sensitive components which require particularly careful handling. As a precaution against damage they should remain in their original packing until used.

The replacement repair price is valid only, if the defective components are returned in a mechanically good and an electrically fully mounted condition. Please use a safe kind of packing for the dispatch. Components with mechanical defects will not be repaired at the replacement price, but you will be charged with the repair-expenses. If the returned components cannot be repaired anymore, we will supply, if on stock, a part at the retail-price.

Important!

Proper funktion and reliability of our sets is only ensured if the spare parts supplied by our service stations are used. We reserve the right to supply alternative item-linked parts.

Subject to availability and modification!

⚠ Fusibili resistenze de protenzione

M = MOS/FET (ossido metallico/ effetto di campo)

Le posizioni contrassegnate con -M-sono ultrasensibili. Esigono, perciò, un trattamento particolarmente cauto. Per prevenire eventuali danni, è consigliabile lasciarle nelle confezioni originali fino al momento dell'utilizzo.

Il prezzo di scambio è valido solo nel caso che gli elementi costruttivi difettosi vengano consegnati in stato meccanicamente perfetto e con equipaggiamento elettrico completo. Per la spedizione, preghiamo di impiegare un imballaggio sicuro. Gli elementi costruttivi con danni meccanici non vengano riparati al prezzo forfettario, sarà invece messo in conto il tempo di riparazione. Qualora l'elemento costruttivo rispedito fosse irreparabile, forniamo - se disponibile - un ricambio al pezzo al minuto.

Attenzione!

Solo impiegando i ricambi forniti dai nostri punti di assistenza, è garantito il funzionamento e la sicurezza d'esercizio dei nostri apparecchi. Ci riserviamo la fornitura di pezzi di ripiego legati a determinate posizioni.

Con riserva di disponibilità e di modifiche!

⚠ Resistencia de protección-fusible

M = MOS/FET(efecto de campo con capa de óxido y metálica)

Las posiciones marcadas con M son suprasensibles. Por ello precisan de un tratamiento extremadamente cuidadoso. Para evitar eventuales daños, deberían permanecer en su embalaje original, hasta su uso ulterior.

El precio de canje sólo conserva su validez cuando los grupos constructivos defectuosos se entregan en perfecto estado mecánico y sus partes eléctricas íntegramente montadas. Se ruega utilizar un embalaje adecuado. Grupos constructivos mecánicamente dañados no serán reparados a un precio global, sino se calcula el gasto de reparación pertinente. Si el grupo constructivo devuelto no es reparable, suministramos - en la medida de nuestras posibilidades - una pieza a precio corriente de comercio minorista.

¡Atención!

La función y seguridad de servicio de nuestros equipos se garantiza exclusivamente al utilizarse piezas de repuesto suministradas por nuestro servicio-técnico. Nos reservamos el derecho de suministrar piezas equivalentes para determinadas posiciones.

Reservas en las posibilidades de entrega y modificaciones.

Option Bytes-Tabelle / Tabella / Table / Tabla

Eingaben mit der Fernbedienung im TV-Service Mode

- a) Option Byte 1, 2 oder 3 anwählen mit den Tasten
- b) Bit-Nr. 0...7 eingeben, durch Drücken der jeweiligen Tasten leuchten oder erlöschen die den Ziffern zugeordneten Segmente (s. Display, rechte LED)
Segment leuchtet = "1", leuchtet nicht = "0"
- c) Speichern mit Taste

Ingressi col telecomando nel modo TV-service

- a) Selezionare l'opzione 1, 2 o 3 con i tasti
- b) Introdurre bit n. 0...7; premendo i relativi tasti si accendono o si spengono i segmenti relativi alle cifre (vedi display, LED a destra)
Segmento acceso = "1", non è acceso = "0"
- c) Memorizzare con tasto


Inputs with TV remote control in TV service mode

- a) Select options byte 1, 2 or 3 with keys
- b) Enter bit no. 0...7; the segments allocated to the digits light up or go out according to key pressed (see display, right-hand LED)
Segment lit = "1", not lit = "0"
- c) Store with key
- entradas con el control remoto en modo de servicio TV
- a) seleccionar opción Byte 1, 2 o 3 mediante las teclas
- b) entrar bit Nr. 0...7; presionando la tecla correspondiente se iluminan o apagan los segmentos subordinados a las cifras (véase Display, LED derecha)
segmento se ilumina = "1"; no se ilumina = "0"
- c) almacenar mediante la tecla













Einstellung ab Werk
Registrazione in fabbrica
Adjusted in the factory
Ajuste de fábrica

☐ Diese Positionen sind besonders variabel / queste posizioni sono particolarmente variabili
These positions are particularly variable / estas posiciones son particularmente variables









| Abgleichfunktion Funzione di comp. Alignment function función de ajuste | Anzeige-LED Indicazione Display lectura pantalla | Bit-Nr. n. no. | Bedeutung Significato Meaning Significado | "0" | "1" | Multinorm B/G - PAL/SECAM | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|--|------------------------------|---|--|--|--|
| Option Byte 1 | | 0 | AV on | nur bei Programm 0 und 29 solo programma 0 e 29 only for programs 0 and 29 Sólo para programas 0 y 29 | immer beachten rispettare sempre observe at all times Tener en cuenta siempre | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | DTI | Aus Spento off desconectar | Ein (Aus bei VCR) Inserito (Sperto con VCR) on (off at VCR) conectar (desconectar para VCR) | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | ADC-Pegelregelung Regolazione livello ADC ADC level control regulación nivel ADC | Ein Inserito on conectar | Aus Spento off desconectar | 0 | 0 | | | |
| | | 3 | Chroma Bandbreite Larghezza di banda croma chrominance bandwidth ancho de banda cromát | normal normale normal normal | groß grande large grande | 0 | 0 | | | |
| | | 4 | Chroma Filter Filtro croma chrominance filter filtro cromát | symmetrisch simmetrico symmetrical simétrico | asym. (sym. bei VCR) asimmetrico (sim. con VCR) assym. (sym. or VCR) asimétrico (sim. para VCR) | 1 | 1 | | | |
| | | 5 | Peaking Kurve PAL-I Curva peaking peaking curve PAL-I Curva peaking PAL-I | extra extra extra extra | normal normale normal normal | 1 | 1 | | | |
| | | 6 | Bild Mute Immagine muta picture mute imagen sin sonido | hart duro hard duro | weich morbidos soft blando | 0 | 0 | | | |
| | | 7 | Peaking Kurve Curva peaking peaking curve Curva peaking | extra (normal bei SEC.) extra (normale con SEC.) extra (normal for SEC.) extra (normal para SEC.) | normal normale normal normal | 1 | 1 | | | |
| Option Byte 2 | | 0 | | | | X | X | | | |
| | | 1 | Satellitentuner tuner satellite satellite tuner Sintonizador satélite | bestückt fornito with components Equipado | nicht bestückt non fornito without components No equipado | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | NTSC Tabelle Tabella NTSC NTSC-table tabla NTSC | Europa (B/G) Europa (B/G) Europa (B/G) Europa (B/G) | USA (M) USA (M) USA (M) USA (M) | 0 | 0 | | | |
| | | 3 | NTSC | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | |
| | | 4 | PAL-I | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | |
| | | 5 | SECAM-L | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 0 | | | |
| | | 6 | SECAM-DDR | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | |
| | | 7 | PAL-BG | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | |
| Option Byte 3 | | 0 | TBD-Bit for TPU 2732 | für DIGIT 2000 per DIGIT 2000 for DIGIT 2000 para DIGIT 2000 | 32 µs delay | 1 | 1 | | | |
| | | 1 | Vert. Ampl. Kopplung Accoppiamento ampl. vert. vert. ampl. coupling acoplamiento vertical ampl. | galvanisch galvanico electrical galvanizado | Kapazitiv capacitivo capacitive capacitivo | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | Update bei fehlerfreiem Empfang Update con ricezione impeccabile Update when reception o.k. update para recepción perfecta | zugelassen ammesso approved permitido | gesperrt bloccato blocked bloqueado | 0 | 0 | | | |
| | | 3 | Zeichensatz bei NTSC Serie caratteri con NTSC character set for NTSC juego de caracteres NTSC | amerikanisch americano american americano | englisch inglese english inglese | 1 | 1 | | | |
| | | 4 | VT-Inhaltsübersicht Indice televideo Teletext summary of contents resumen contenido Teletexto | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | |
| | | 5 | Videotextquelle Fonte televideo Teletext source fuente Teletexto | TPU 2732 | LOTTI | 0 | 0 | | | |
| | | 6 | BTx-Bestückung Equipaggiamento videotel Videotex assembly equipamento Videotex | nein no no no | ja si yes si | 0 | 0 | | | |
| | | 7 | VT-Farbinvertierung Invertimento colori television VT-colour reversal inversión de colores VT | gesperrt bloccato blocked bloqueado | zugelassen ammesso approved permitido | 1 | 1 | | | |











Abgleich-Anweisung / Istruzioni Allineamento / Adjustment procedure / Instrucción de igualación

| Abgleich Allineamento Adjustment Ajustar | Signal Segnale Signal senal | Voraussetzungen Premesse Conditions condición | Meßp./Indik. Pto. di mis. Indik. Mst.point/Indic. P.med./Indic. | Einstellung Posizionature Adjustments Ajuste | Einstellwerte / Besonderheiten Particolarita della posizionature / Valori di pos. Settings / special features Valores de ajuste / Peculiaridades | Oszillogr./Bildschirmdarst. Oscillogr./Illust. schermo Oscillogr./screen display oscilógrafo / Representación en pantalla |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  Betriebsspannung tensione d'esercizio operating voltage Tensión de régimen | Testbild Immag. di prova test pattern Carta de ajuste | 220/230 V ~ Strahlstrom 0 220/230 V ~ corr. del fascio 0 220/230 V ~ beam current 0 220/230 V ~ Corriente de har | Bildschirm schermo screen Pantalla  | P 636 | 145 V ± 0,5 V auf richtige hor. Ampiltude achten attenzione per ampiezza orriz. pay attention to correct hor. amplitude Prestar atención a amplitud aud. corr. | |
|  Focus foco focus Foco | Testbild Immag. di prova test pattern Carte de ajuste | | Bildschirm schermo screen Pantalla | Focus am Zeilentrafo foco su trasfor- matore righe focus at line transformer Foco en el Transformador de líneas | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |
|  Piloton-Filter filtro audio portante pilot filter Filtro Piloton | 54,7 kHz-Signal über 47 kΩ an  einspeisen inserire segnale 54,7 kHz tramite resistenza 47 kΩ sul  set 54,7 kHz signal via 47 kΩ to  alimentar señal de 54,7 kHz a través de 47 kΩ a  | |  | L 7432 | max. Spannung Tensione massima max. tension tensión máz. |  |
|  Matrix Abgleich allineamento matrice martix adjustment Igulación matricial | Stereo-Testsignal Test-segnale stereo stereo test signal señal de test estéreo | linker Kanal ohne NF, nur rechter Kanal mit Signal canale di destra con canale segnale di sinistra senza segnale left channel without LF only right channel with signal canal izquierdo sin BF sólo canal derecho con señal |  | P 414 | Signalteile (Übersprechen) auf Minimum abgleichen sintonizzare al minimo adjust cross-talk to minimum Ajustar al mínimo las partes de señal (diafonía) | |









Die Fernbedienung dient auch zum Eingeben und Speichern der Abgleichschritte. Bis auf Ug2 und Cut-off-Einstellung (s. Tabelle) nehmen Sie den Abgleich nach Bildschirmdarstellung vor.

Der TV-Servicemode wird durch die Anzeige  quittiert. Mit den Tasten   (vor/zurück) erfolgt die Auswahl der gewünschten Abgleichfunktion, mit der entsprechenden Anzeige im Display. Mit den Lautstärketasten   können Sie den Einstellwert verändern und nach dem Ende des Abgleichs diesen durch Drücken der Taste  (Norm) abspeichern. Zurück in den TV-Mode gelangen Sie durch Drücken der Taste . In den VT-SERVICE-Mode kommen Sie durch gleichzeitiges Drücken der Servicetaste (Gerät) und der Taste  auf der Fernbedienung. Zuvor muß sich das Gerät im TV-Mode befinden. Der VT-Servicemode wird durch die Anzeige HA quittiert. Abgleich und Speicherung sowie zurück in den TV-Mode, wie oben beschrieben.









Il telecomando serve anche per immettere e memorizzare le fasi di compensazione. Fino alla regolazione Ug2 e cut-off (vedere tabella) eseguire la compensazione secondo la rappresentazione dello schermo dell'immagine. In TV-SERVICE-Mode si giunge premendo allo stesso tempo il tasto di servizio nell'apparecchio ed il tasto CM sul telecomando.















TV-SERVICE-Mode viene confermato mediante l'indicazione . Con i tasti   (avanti/indietro) ha luogo la selezione della funzione desiderata, con l'indicazione corrispondente in display. Con i tasti del volume   potete cambiare il valore di regolazione e memorizzarlo alla fine della compensazione premendo il tasto  (norma). In TV-Mode ritornare premendo il tasto . In TV-SERVICE-Mode arrivare premendo contemporaneamente il tasto di servizio (apparecchio) ed il tasto  sul telecomando. Dapprima, l'apparecchio deve trovarsi in TV-Mode. TV-SERVICE-mode viene confermato mediante l'indicazione HA. Compensazione e memorizzazione nonché ritorno in TV-Mode, come sopra descritto.






The remote control unit is also used for entering and storing the alignment steps. Align according to the screen display, except for Ug2 and cut-off adjustments (see table). Enter TV service mode by simultaneously or essing the service key on the appliance and the CM key on the remote control unit.

TV service mode is ecknowledged by the display . Using keys   (forward/reverse), selected the desired alignment function, which is then displayed accordingly. Using the volume keys  , you can alter the setting and store it after alignment by pressing the key  (Norm). Return to TV mode by pressing the key . Enter VT SERVICE mode by simultaneously pressing the service key (appliance) and the key  on the remote control. The appliance must first be in the TV mode. VT service mode is acknowledged by display HA. Alignment, storage and return to TV mode are as described above.

El control remoto sirvetambién para entrar y almacenar los pasos de ajuste. Realice el ajuste según la lectura de la pantalla hasta el punto Ug2 y Cut-off (véase tabla). Para penetrar en el modo de SERVICIO TV, debe apretarse simultáneamente la tecla de servicio en el equipo y la tecla CM en el control remoto.

El modo de servicio TV se confirma a través de la indicación . Mediante las teclas   (adelante/atrás) se selecciona la función de ajuste deseada, con la indicación correspondiente en la pantalla. Mediante las teclas de control de volumen   Vd. puede modificar el valor ajuste almacenarlo al término del ajuste mediante la tecla  (norma). Al modo TV se retorna apretando la tecla . Para llegar al modo de SERVICIO TV, apriete simultáneamente la tecla de servicio (equipo) y la tecla  en el control remoto. Previamente debe encontrarse en equipo en modo de servicio TV. El modo de servicio TV se confirma mediante la indicación HA. Ajuste y almacenado, así como retorno al modo TV, análogo a la descripción aterior.

| Abgleichfunktion Funzione di compensazione Alignment function función de ajuste | Anzeige-LED Indicazione Display lectura pantalla | Einstellwerte / Besonderheiten Particolarita della posizionatura / Valori di pos. Settings / special features Valores de ajuste / Peculiaridades | |
|---|---|---|---|
| 1.  vert. Amplitude ampiezza vert. vert. amplitude Amplitud vert. | UA | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |
| 2.  vert. Linearität linearita vert. vert. linearity Linealidad vert. | LI | | |
| 3.  vert. Symmetrie simmetria verticale vertical symmetry simetría vertical | SY | | |
| 4.  hor. Amplitude ampiezza orizz. hor. amplitude Amplitud hor. | HA | | |
| 5.  hor. Lage posizione orizz. hor. position Posición hor. | HP | | |
| 6.  hor. Austastung Cancellazione orizz. Hor. blanking supresión hor. | Hb | Kein Abgleich, bzw. Amplitude kleiner stellen und Austastung so einstellen, daß kein Bildinhalt ausgetastet wird. Nessuna compens., o nettere l'ampiezza così bassa e regolare la cancellazione in modo tale che il contenuto dell'immagine non venga cancellato. No alignment, or reduce amplitude an adjust blanking so that no picture contents are blanked. sin ajuste, o bien ajustar la amplitud más pegueña y ajustar la supresion de tal forma que no se suprima ningún contenido de la figura | |
| 7. / 8.  OW-Amplitude EO-ampiezza EW-amplitude Amplitud-EO | 01 02 | Optimale Einstellung / Wechselseitig Pos. ott sec. / Alternato Optimum setting / Reciprocal (ly) Ajuste óptimo / Alternativo | |
| 9. / 10.  Trapez-Korrektur Correzione-trapezoidale Trapezium-comp. corrección-trapecio | r1 r2 | | |
| 11. / 12.  Umschalt-Punkt Punto di commutaz. Switch-over point Punto-conmutación | P1 P2 | keine Einstellung vornehmen non effettuare alcuna regolazione Do not adjust no realizar ajuste alguno | |
| 13.  Y-Verzögerung Ritardo-Y Y-delay Retardo-Y | ud | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |
| 14.  Farbhilfsträger Osz. Einstellung Osz. del sottoportante colore sub-carrier osc. adjustment Soporte auxiliar de color de oscilador | SA | Schwebungsnull einstellen Pos. su battimento set beat Ajustar el batido cero | |
| 15.  Cut-off | 6.2. | mit P 368 140 V (Meßimpuls) an Kollektor T 373 einstellen. Regolare con P 368 140 V (impulsi di misura) nel collettore T 373 Adjust using P 368 140 V (measuring pulses) on collector T 373 ajustar con P 368 140 V (impulso de medida) en colector T 373 |  |
| 15.  Schwarzwert livello nero | 6.3 | mit P 362 so einstellen, daß beide Lichtpunkte erlöschen und sich der Ton einschaltet. Regolare con P 362 in modo che i due punti luminosi si cancellino ed il tono si accenda. | |


| | | | | |
|-------------------|--|----------|---|---|
| 1. | <div><div>TV</div><div>vert. Amplitude ampiezza vert. vert. amplitude Amplitud vert.</div></div> | UA | | |
| 2. | <div><div></div><div>vert. Linearität linearità vert. vert. linearity Linealidad vert.</div></div> | LI | | |
| 3. | <div><div></div><div>vert. Symmetrie simmetria verticale vertical symmetry simetria vertical</div></div> | SY | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |
| 4. | <div><div>TV</div><div>hor. Ampiltude ampiezza orizz. hor. amplitude Amplitud hor.</div></div> | HA | | |
| 5. | <div><div>TV</div><div>hor. Lage posizione orizz. hor. position Posición hor.</div></div> | HP | | |
| 6. | <div><div>TV</div><div>hor. Austastung Cancellazione orizz. Hor. blanking supresión hor.</div></div> | Hb | Kein Abgleich, bzw. Ampiltude kleiner stellen und Austastung so einstellen, daß kein Bildinhalt ausgetastet wird. Nessuna compens., o nettere l'ampiezza così bassa e regolare la cancellazione in modo tale che il contenuto dell'immagine non venga cancellato. No aligment, or reduce amplitude an adjust blanking so that no picture contents are blanked. sin ajuste, o bien ajustar la amplitud más pegueña y ajustar la supresion de tal forma que no se suprima ningún contenido de la figura | |
| 7. / 8. | <div><div>TV</div><div>OW-Amplitude EO-ampiezza EW-amplitude Amplitud-EO</div></div> | 01 02 | | |
| 9. / 10. | <div><div></div><div>Trapez-Korrektur Correzione-trapezoidale Trapezium-comp. corrección-trapecio</div></div> | r1 r2 | Optimale Einstellung / Wechselseitig Pos. ott sec. / Alternato Optimum setting / Reciprocal (ly) Ajuste óptimo / Alternativo | |
| 11. / 12. | <div><div></div><div>Umschalt-Punkt Punto di commutaz. Switch-over point Punto-conmutación</div></div> | P1 P2 | keine Einstellung vornehmen non effettuaro alcuna regolazione Do not adjust no realizar ajuste alguno | |
| 13. | <div><div>Y-Del</div><div>Y-Verzögerung Ritardo-Y Y-delay Retardo-Y</div></div> | ud | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |
| 14. | <div><div>fo</div><div>Farbhilfsträger Osz. Einstellung Osz. del sottoportante colore sub-carrier osc. adjustment Soporte auxiliar de color de oscilador</div></div> | SA | Schwebungsnull einstellen Pos. su battimento set beat Ajustar el batido cero | |
| 15. | <div><div>C.o.</div><div>Cut-off</div></div> | 6.2. | mit P 368 140 V (Meßimpuls) an Kollektor T 373 einstellen. Regolare con P 368 140 V (impulsi di misura) nel collettore T 373 Adjust using P 368 140 V (measuring pulses) on collector T 373 ajustar con P 368 140 V (impulso de medida) en colector T 373 |  |
| 15. | <div><div>Ug2</div><div>Schwarzwert livello nero black level Nivel de negro</div></div> | 6.2x | mit P 362 so einstellen, daß beide Lichtpunkte erlöschen und sich der Ton einschaltet. Regolare con P 362 in modo che i due punti luminosi si spengono ed il tona viene collegato. Using P 362, adjust so that both light points go out, and the sound switches on. ajustar con P 362 de tal forma que ambos puntos luminosos se extingan y se conecte el sonido | |
| 16. | <div><div></div><div>Grauwert livello grigi grey level Nivel de gris rot / rosso / red / rojo</div></div> | c.r. | Stellen Sie durch Abtasten der Ps. 16, 17, 18 die empfindlichste Katode fest, hier leuchten die zwei Lichtpunkte auf, diese bleibt eingestellt und wird durch Drücken der Taste x  gespeichert. Die beiden anderen Farben stellen sich nach. Determinate il catodo più sensibile tastando le ps. 16, 17, 18, dove i due diodi si illuminano, il quale resta tarato ed è memo izzato con il pulsante x  . Gli altri due colori si autoregolano. Locate the most sensitive cathode by scanning items 16, 17, 18. The two light dots will illuminate; setting will remain unaltered and is stored by pressing key x  . Subsequently adjust the other two colours. Compruébese cuál es el cátodo más sensible a base de explorar las Pos. 16, 17 y 18, se encienden aquí los dos puntos luminosos, éste permanece ajustado y se memoriza a base de pulsar la tecla x  . Los otros dos colores se han de ajustar después. | |
| 17. | | c.6. | | |
| | grün / verde / green / verde | | | |
| 18. | | c.b. | | |
| | blau / blu / blue / azul | | | |
| 19. | <div><div></div><div>Weißwert livello bianco white level Nivel de blanco rot / rosso / rojo</div></div> | d.r. | Die beiden dominierenden Farben so verändern, daß ein optimales Weiß erscheint. Modificare i due colori dominati in modo tale che appare un bianco ottico. Modify the two dominant colours to schieve optimum white. ambos colores dominantes se modifican de tal forma que aparezca un blanco óptimo. | |
| 20. | | d.6. | | |
| | grün / verde / green / verde | | | |
| 21. | | d.b. | | |
| | blau / blu / blue / azul | | | |
| 22. Option byte 1 | | -P. | Achtung! Hier nur Eingaben machen und Speicherung vornehmen: a) im notwendigen Reparaturfall b) bei gewünschten Programm-/Normänderungen, VT-BTx-Ausführungen, usw. Abgleichart siehe Option Bytes-Tabelle. | Caution! Here inputs and saving only: a) in the event of necessary repairs b) if you wish to alter programs/norms, videotex facilities etc. for alignment method see bytes table option. |
| 23. Option byte 2 | | =E. | | |
| 24. Option byte 3 | | =L. | Attenzione! Qui effettuare solo ingressi e memorizzazioni: a) in caso di necessità di riparazione b) per modifiche di programma/norma, versione televideo-video, ecc. Per il tipo di sintonia vedi l'opzione tabella bytes | ¡ atención! ejecutar aquí solamente entradas y almacenamiento: a) en case de reparaciones necesarias b) para modificaciones deseadas en normas o programas ejecuciones VT-BTx, etc. modo de ajuste, véase opción tabla-Bytes |
| | | z. Bsp. | | |
| | | | Abgleich im Videotext-Service Mode Compensazione in Televideo-Service Mode Alignment in Teletext-service mode Ajuste en modo servicio Teletexto | |
| 1. | <div><div>VT</div><div>hor. Lage posizione orriz. hor. position Posición hor.</div></div> | HA | Optimale Einstellung Pos. ott sec. Optimum setting Ajuste óptimo | |


Ersatzteile-Liste - Listino per i pezzi ricambio - Spare parts list - Lista de repuestos


| Baugruppen/Components Elemento costruttivo/Subconjuntos | | | |
|--|---|---|--|
| Bedienungseinheit (CCU 12) operating unit unità di manovra sección de manejo Art 121/28, S24/32, Studio 124/28, T 963/70 | M 810-83560.081T | | |
| Bedienungseinheit (CCU 12) operating unit unità di manovra sección de manejo S 824/28, T 928, Art 1, Contur T 24/28, Profi T 28/TV 28 | M 810-83530.055T | | |
| Bedienschublade ohne Griffleiste operating drawer without handle layce cassetto di comando senza maniglia cajón de manejo sin asiderp listel Art S24/32, T21/28, Studio T24/28, T 963/70 | 549-83531.050 | | |
| Bildrohrplatte picture tube board piastra cinescopio platina de tubo di imagen Contur T 24/28, T 928 | 396-83616.051 | | |
| Bildrohrplatte picture tube board piastra cinescopio platina de tubo di imagen S 824/28, Studio T24/28, Art 1/S24/T21/28, Profi T28/TV28, T 963/70 | 396-83616.052 | | |
| Bildrohrplatte picture tube board piastra cinescopio platina de tubo di imagen Art S 32 | 396-83616.053 | | |
| Chassis m.VT (1xScart)CCU 12 T 928 | M 884-90402.911T | | |
| Chassis m.VT (1xScart)CCU 12 S 824/28, Studio T24/28, T 963/70 | M 884-90400.912T | | |
| Chassis m.VT (2xScart)CCU 12 Art 1/S24/T28, Profi T28/TV 28 | M 884-90400.910T | | |
| Chassis m.VT (2xScart)CCU 12 Art S 32 | M 884-90400.914T | | |
| Chassis m.VT (2xScart)CCU 12 Art T 21 | M 884-90400.919T | | |
| Chassis o.VT (1xScart)CCU 12 Contur T24/28 | M 884-90402.910T | | |
| Hyperband-Tuner (Multi)/sintonizzatore Art 1/S24/S32, T21/T28, Profi T28/TV28 | M 260-83520.050T | | |
| Hyperband-Tuner (B/G)/sintonizzatore Contur T24/28, Studio T24/28, S 824/828, T 928/963/970 | M 260-83520.051T | | |
| IR-Geber FB 90 IR transmitter trasmettitore IR transmisor de infrarojo | 263-83600.050 | | |
| Kopfhörer-Verstärkerplatte m.Buchse headphone amplifier P.C.B., with socket piastra amplificatore cuffia, con presa amplificator para auriculares, sin casquillo Art 1, Contur T24/28, S 824/828, T 928, Profi T28/TV 28 | 396-83954.050 | | |
| Kopfhörer-Verstärkerplatte o.Buchse headphone amplifier P.C.B. without socket piastra amplificatore cuffia, senza presa amplificator para auriculares, sin casquillo Studio T24/28, Art S24/32/T21/28, T 963/70 | 396-83983.050 | | |
| Ltpl.-Scart-Eingang P.C.B. scart input piastra per ingresso scart platina ingreso scart Art 1/S24/S32/T21/T28, Profi T28/TV28 | 396-83803.053 | | |
| NF-Filtermodul AF filter module modulo filtro a BF módulo AF filtro | 396-83804.051 | | |
| VT-Adapter / VT adapter VT adattatore / adaptador de VT Contur T24/28 | 396-83894.051 | | |
| VT-Decoder teletext decoder televideo decodificatore decodificador de videotext alle außer Contur T24/28 | M 396-83683.052 | | |
| T 9123 T 586 T 445/50, 510/31, T 582/86, 678, T 701, 9121 | BC 368 BC 546 B BC 547 B | 346-76677 346-74968 346-74983 | |
| T 431/32, 529 T 231, 462, 583, T 657/76 T 683 T 464/66 | BC 547 C BC 557 B BC 638 BC 639 | 346-79589 346-74878 346-11411.020 346-75622 | |
| T 532 T 664/82 T 587 T 373/83/93 T 536, 623 | BD 139/16 BD 536 BD 537 BF 869 S 2000 AF | 346-15826 346-11458 346-77764 346-16395 346-16204 | |
| I 411 I 431 I 8271 I 511 I 321 | AOC 2310-E-36/01/03 APU 2470-12/18/58/76 CCU LOEW 12 DPU 2553-75 DTI 2223 | M 349-16750 M 349-16751 M 349-17896 M 349-17752 M 349-17459 | |
| I 7335 I 7360 I 668 I 687 I 7819 | HEF 4052 BP HEF 4066 BP L 78 S 12 L 387 M 5 K 4164-15 | M 349-11440 M 349-11400 349-13904 349-12466 M 349-14675 | |
| I 326 I 211 Art 1/S24/T21/T28, Profi T28/TV28 | MCU 2600-53 PCB 8582 Progr.021 | M 349-15714 M 349-90526.921 | |
| I 211 S 824/28, Studio T24/28, T 963/970 | PCB 8582 Progr.022 | M 349-90526.922 | |
| I 211 Art S 32 | PCB 8582 Progr.024 | M 349-90526.924 | |
| I 211 Contur T24/28, T 928 | PCB 8582 Progr.026 | M 349-90526.926 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| I 311 I 317 I 474/84 I 7441 | PVPV 2203-26/30 SPU 2220-24/27 TDA 2030 A TDA 2030 V f.Endstufe | M 349-15954 M 349-17753 349-15866 349-77323 | |
| I 7441 | TDA 2822 M f.Kopfhörer-Verstärker | 349-13813 | |
| I 611 I 561 I 7811 I 331 I 676 I 9111 | TDA 4600-2 TDA 8175 TPU 2732-36/38 VCU 2133-44 78 L 05 ACP 3006 T | 349-10055 349-15721 M 349-16999 M 349-17691 349-15209 SMD/M 350-13066 | |
| D 613 D 502/03/47 D 543/44 D 539 D 626/36/56/62 | B 380 C 1500 SKB BA 157 BA 159 BY 228 BY 298 | 354-12667 352-44799 352-49148 352-10834 352-13801 | |
| D 541, 651 D 671 D 681 D 9121 D 9123 | BY 299 BYS 26-45 BYW 80/200 BZV 46 1V5 CQY 89 A II | 352-15211 352-12657 352-15817 352-11283 353-13272 | |
| D 474/78/84/88 D 7451/52/71/72 Art 1/S32 | FR 1396 FR 1396 | 352-78059 352-78059 | |
| D 8283/84/91-94, D 8298/99 | LGK 380 NP Studio T24/28, Art S24/32/T21/T28, T963/70 | 353-16310 | |
| D 506/09 D 8211/12 | PLR 817 S 186 P | 352-79586 353-16858 | |
| D 8211/28, T28, Art S24/32/T21/T28, T963/70 | | | |
| D 8211 | S 186 P | 353-82092 | |
| S 824/28, Contur T24/28, T928, Art 1, Profi T28/TV 28 | | | |
| D 7810 D 7401-04 | SD 101 C SKE 2.5/04, Art 1/532 | 352-17892 352-10883 | |
| D 8281, Anz. Einh. D 8283/84/86-88 | TDDG 5850 H-J-K TLCG 5107 M/N | 353-16090 353-16021 | |
| S 824/28, T928, Contur T24/28, Profi T28/TV28, Art 1 | | | |
| D 8282 | TLSV 5107 M/N | 353-16020 | |
| S 824/28, T928, Contur T24/28, Profi T28/TV28, Art 1 | | | |
| D 329 D 206 D 251, 561 D 623 | ZPD 5.1 ZPD 30 C 1 N 4001 1 N 4007 | 352-13139 352-15763 352-47247 352-79585 | |
| D 311, 461-63, 516/17, D 532/62/63, 686 | 1 N 4148 | 352-31818 | |
| D 7410 | 1 N 4148, Art1/S 32 | 352-31818 | |
| 2-Wege-Weiche / 2 way crossover deviatore / aguja de 2 vias Art S 24/T 28 | | 272-15142 | |
| 2-Wege-Weiche / 2 way crossover deviatore / aguja de 2 vias Art 1/S 32 | | 272-83389 | |
| HT HT HT HT HT MT MT MT MT MT TT TT K 9111 L 533 L 543 L 544 | 6-Ohm 40 W, Profi TV 28 8-Ohm 3,5 W Art T21, Studio T24/28, S 824, T 963/70 8-Ohm 5 W, Art S24/T28 8-Ohm 10 W, Art 1 8-Ohm 12 W, Profi T28 8-Ohm 30 W, Art S 32 8-Ohm 8 W 8-Ohm 10 W Studio T24, Art T21, T 963 8-Ohm 10 W Profi T28/TV28, Art T28 8-Ohm 16 W, Studio T28, T 970 8-Ohm 15 W, Art S 24 8-Ohm 25/35 W, Art 1/S 32 429 KHz 1,6 mH K Zeilentrafo, Art T 21 line transformer trasformatore di riga transformador de líneas Zeilentrafo, alle außer Art T21 line transformer trasformatore di riga transformador de líneas f. alle außer Art S 32 f. Art S 32 4 mH K Wandlertrafo transducer transformer trasformatore elettronico convertidor transformador | 272-83972 272-81731 272-83675 272-81841 272-83068 272-84357 272-81665 272-83749 272-82944 272-84387 272-84418 272-81539 386-13376 297-12134 297-14323 276-17164 276-16399 276-14023 278-17015 297-17696 490-15951 297-84278.001 297-83331.002 297-82992.001 297-83150.002 297-83010.002 297-83995.002 387-10830 297-12549 | |
| L 6001 L 6001 L 6001 L 6001 L 6001 L 6001 L 6001 L 7410 L 7432 | f. Art T 21 f. Contur T 24 Contur T28, T 928, S 828 Art S24, Studio T24, S 824, T 963 Art 1/T28, Profi T28/TV28, Studio T28, T 970 Art S 32 Relais/relay/rele' | 297-84278.001 297-83331.002 297-82992.001 297-83150.002 297-83010.002 297-83995.002 387-10830 297-12549 | |
| Q 8271 Q 327 Q 326 | 4 14,31818 MHz 17,73448 MHz | 385-15844 385-15725 385-15726 | |
| W 241 | Scartbuchse 21-pol. scart socket presa di scart hembrilla scart | 323-11799 | |
| W 479, 489 | Lautsprecherbuchse speaker socket presa di altoparlante hembrilla altavoz | 323-49752 | |
| W 7301 | Scartbuchse 21-pol. scart socket presa di scart hembrilla scart | 323-12251 | |
| W 7451 | Kopfhörerbuchse Wurfel 5-pol. headphone socket presa per cuffia toma auriculares | 323-16411 | |
| | Kopfhörerbuchse headphone socket presa per cuffia toma auriculares | 323-15966 | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| P 636 P 414 P 368 P 362 | 4,7 K-Ohm 10 K-Ohm lin. 22 K-Ohm lin. 2,2 M-Ohm | 375-15858 375-15665 375-15669 375-17337 | |
| R 614 R 614 R 629 R 680 R 508, 656/62, R 672, 7301 | DUO-PTC f. Art S 32 DUO-PTC, alle außer Art S32 PTC 0,1 Ohm K NKS3 0,22 Ohm K NKS2 | 372-16662 372-73056 372-13349 366-17215 366-72845 | |
| R 9124 R 631 R 574 R 611 R 361 | 0,56 Ohm J 0204 0,82 Ohm K 0207 0,82 Ohm K 4 W 1 Ohm K 4 W 1,2 Ohm K 2 W | 367-13956 366-11303 368-11091 368-79913 368-79967 | |
| R 561 R 536 R 502, 591 R 361 | 1,5 Ohm K NKS3 1,5 Ohm K 4 W 3,3 Ohm K SKS2 3,3 Ohm K SKA2 | 366-17899 368-17204 366-11790 368-14720 | |
| R 681 R 506 R 7479/89 R 211 R 402, 7459 | 3,3 Ohm K 17 W 4,7 Ohm J 0,5 W 4,7 Ohm K 4 W 10 Ohm K SKS2 10 Ohm K SKS2 | 368-47941 368-10946 368-10442 366-79494 366-74368 | |
| R 504 R 7456/66 R 637 R 239, 577 R 534 | 10 Ohm K 5,5 W 33 Ohm J 0207 47 Ohm K 3 W 68 Ohm G 0204 68 Ohm K 4 W | 368-16307 367-11083 368-14191 367-15705 368-10945 | |
| R 235, 309/21, R 406/43/47/60, R 531/82 R 7410, R 478/88 R 573 | 100 Ohm J 0204 150 Ohm J 2 W 330 Ohm K 4 W 370 Ohm G 0204 f. S 824/28, Studio T24/28, Art 1/S24/T28, f. Profi T28/TV28, Art S32/T21, T 963/970 | 367-15082 368-15829 368-16286 367-16380 | |
| R 666 R 573 | 680 Ohm G 0204 820 Ohm G 0204 f. Contur T24/T28, T 928 | 367-16242 367-14111 | |
| R 532 R 514 | 820 Ohm G 0207 1 KOhm J 0204 alle außer Art T 21 | 367-14156 367-16572 | |
| R 514, 641 R 251, 319, 593 R 548 R 336/37, 57/80 R 511, 584 | 1,2 KOhm G 0204 1,5 KOhm G 0204 1,5 KOhm J 0617 1,8 KOhm G 0204 2,2 KOhm J 0204 | 367-16202 367-15503 366-75209 367-12201 367-14878 | |
| R 628 R 215, 317, 592 R 586 R 436/37/42/46 R 510/66 R 594, f. Art S32 R 594 | 2,7 KOhm J 0617 3,3 KOhm J 0204 3,9 KOhm J 0204 4,7 KOhm J 0204 4,7 KOhm J 0204 4,7 KOhm J 0204 5,6 KOhm J 0204 | 367-12723 367-14897 367-15708 367-14962 367-14962 367-14884 | |
| f. Art S24/T28, Art 1, Studio T24/28, f. Profi T28/TV28, S 824/28 | | | |
| R 676/77 R 205 R 594, f. Art T21 R 579 | 5,6 KOhm J 0204 5,6 KOhm J 0207 6,8 KOhm J 0204 8,2 KOhm G 0204 | 367-14884 367-16703 367-15087 367-15707 | |
| f. alle außer Art T 21 | | | |
| R 427/28, 585 R 579, 583 R 379/89/99 R 547 R 517/19 | 8,2 KOhm G 0204 10 KOhm J 0204 10 KOhm G 0207 10 KOhm J 4 W 12 KOhm G 0204 | 367-15707 367-15204 367-17551 368-14686 367-14984 | |
| R 636 R 278 R 375/85/95 R 414, 576 R 564 | 12 KOhm G 0207 13 KOhm G 0207 18 KOhm G 0207 22 KOhm G 0204 22 KOhm J 0204 | 367-16394 367-16240 367-11559 367-11588 367-15147 | |
| R 316, 421/23, R 563/88 R 507 R 627 | 100 KOhm J 0204 100 KOhm J 0204 220 KOhm J 0204 270 KOhm G 0207 | 367-14964 367-14879 367-15823 | |
| C 310/15/34 C 513/21 C 335/36 C 316/49 C 242 C 516-18/20, 628 C 636 | 10 pF C 63 V 27 pF G 63 V 47 pF G 63 V 47 pF G 63 V 56 pF G 63 V 100 pF G 63 V | 357-46329 357-49571 357-46102 357-17046.020 357-48654 357-42786 | |
| C 364 C 579 C 623 C 622 C 205 | 100 pF M 1000 V 1 nF K 63 V 2,2 nF K 1000 V 3,3 nF M 400 VW 4,7 nF H 63 V | 357-18178.020 357-44602 359-11894 357-12003 359-12177 | |
| C 539 | 8,3 nF H 1500 V alle außer Art S 32/T 21 | 359-15944 | |
| C 539 C 539 C 362, 544 C 541 C 614 | 539 Art T21/S24 9,4 nF H 1500 V 10 nF H 1500 V 10 nF S 2000 V 22 nF H 630 V 100 nF M 250 VW | 359-17335 359-15012 357-11238 359-15758 359-71061 | |
| C 613 C 612 C 731/32 C 239, 241 C 7318 | 150 nF M 250 VW 220 nF M 250 VW 2,2 pF M 50 V bsp. 4,7 pF R 16 V bsp. 47 pF M 16 V bsp. | 359-11322 359-77769 360-11167 360-79039 360-17011.020 | |
| C 9101 C 7806 C 671/73 C 561, 574 C 408/09, 556 | 1000 pF N 10 V 1000 pF S 16 V 1000 pF S 16 V 1000 pF S 40 V 2200 pF S 35 V | 360-12359 360-14175 360-17011 360-80167 360-77756 | |
| S 7401 S 611 S 7402/03 S 671 | T 0,4 A 250 V 5 x 20 T 1,6 A 250 V 5 x 20 T 2,5 A 250 V 5 x 20 T 4 A 250 V 8 x 8 | 380-39511 380-14576 380-45568 380-13809.02G | |







| Pos. ★ | 45 AX | ITT | 32" |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R 361 | 3,3 | 1,2 | 3,3 |
| B 550 | - | B | - |
| B 556 | B | - | B |
| C 539 | 9,4 n | 8,3 n | 10 n |
| C 541 | 33 n | - | 22 n |
| C 548 | 0,42 µ | 0,3 µ | 0,75 µ |
| D 539 | BY 228 | - | BY 228 |
| D 541 | BY 229 | B | BY 229 |
| L 542 | - | L | - |
| L 543 | 1,6 mH | - | 1,6 mH |
| L 553 | 75 µH | 36 µH | 75 µH |
| T 536 | S 2000 AF | BU 508 D | S 2000 AF |
| C 542 | 0,42 µ | - | 0,47 µ |
| R 573 | 470 | 820 | 470 |
| C 519 | 47 n | - | 47 n |
| R 519 | 12 k | - | 12 k |
| R 536 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| C 580 | 1 µ | 0,68 µ | 1 µ |
| R 579 | 10 k | 8,2 k | 8,2 k |
| R 631 | 0,82 | 0,82 | 0,47 |
| L 624 | 4,7 µH | 4,7 µH | 2,2 µH |
| S 611 | T 1,6 A | T 1,6 A | T 1,6 A |
| T 623 | S 2000 AF | S 2000 AF | SC 3886 |
| R 507 | 220 K | 220 K | 150 K |

Notizen:

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Lautstärke volume volume Volumen | Höhen alti treble Altos | Stereo weit larga riposta stereo wide Estéreo amplio | Sendersuchlauf ricerca stazioni station search Buscador de emisora | Bildschirmtext Videotel Videotex Videotex |
| Helligkeit luminosità brightness Brillo | Klang tono sound Sonido | Kontrast contrasto contrast Contraste | Programm programma programme Programa | Videotext Televideo Teletext Teletexto |
| Farbe colore colour Color | Ton Stop interruzione audio sound stop Parada de tono | Aus spento off Desconexión | Fernsehen Televisione Television mode Televisión | |
| Balance bilanciamento balance Equilibrio | Zweitön due lingue two tone Dos tonos | Norm norm norm Norma | Ein / Aus acc. / spento on / off Conexión / Desconexión | |
| Bässe bassi bass Bajos | Stereo stereofonia stereo Estéreo | Speichern memorizzare store Almacenar | Feinabstimmung sintonia fine fine tuning Sintonización fina | |

